



**МОДЕЛЬ: Радиоэлектронный ошейник РТ-100 водонепроницаемый с аккумуляторами и LCD экраном для одной или двух собак. Радиус действия - 300 метров**



- 1 Антенна
- 2 Фонарик
- 3 Индикаторная лампочка
- 4 LCD экран:

- 000 - уровни, от 1 до 100
- Электро-воздействие: значок «молния» на экране
- Вибро-воздействие: значок «квадратик» на экране
- Звуковое воздействие: значок «динамик» на экране
- Индикатор связи: значок «лампочка» на экране

- Цифра 1 в квадрате: приемник 1 - Цифра 2 в квадрате: приемник 2
- Индикатор разряда батареек

- 5 . Кнопки регулирования уровней (вверх/вниз)
- 6 . Кнопка фонарика
- 7 . Кнопка переключения каналов
- 8 . Кнопка воздействия
- 9 . Кнопка выбора режимов

■ **Технические характеристики**

1. 100 уровней вибрации
2. 100 уровней электро-воздействия
3. Уровни изменяются кнопками «вниз/вверх».
4. Звуковой сигнал на ресивере.
5. Модель может использоваться с одним или двумя приемниками. Радиоэлектронный ошейник РТ-100

# ИНСТРУКЦИЯ

предназначен для дрессировки собаки, обучения ее новым навыкам, закрепления уже известных ей команд, а так же контроля их выполнения на дистанции в повседневной обстановке.

**Ошейник имеет следующие функции:**

- \* Встроенный светодиодный фонарик \* Звуковой сигнал
- \* Вибросигнал (100 уровней) \* Электроразряд (100 уровней)

100 уровней электро и вибро коррекции плюс звуковой сигнал позволят наиболее точно подобрать уровень воздействия к темпераменту вашей собаки. ЖК-дисплей на пульте-передатчике отображает режимы воздействия, используемый уровень коррекции, заряд батареи, наличие связи между передатчиком и ресивером на ошейнике.

**Описание:**

Настройка режимов электрошока и вибрации от 0 до 100. Управление с одного пульта двумя ошейниками. Более 3000 различных идентификационных кодов для предотвращения конфликтов с другими электронными ошейниками. На ошейнике отсутствуют внешние антенны. Ресивер модели влагозащищенный, но не рекомендуется надолго погружать его в воду.

**Режим сохранения энергии батарей.**

1. Приемник автоматически отключается, если находится без активации более 4 минут. Если приемник находится на собаке, которая двигается, то он не отключится. Если приемник отключился на отдыхающей собаке, то он сам включится, как только она начнет движение. Если вы сняли приемник с собаки, то он выключится автоматически через 4 мин. покоя, но как только Вы возьмете его в руки утром - он самостоятельно включится от колебаний.
2. Пульт переходит в режим ожидания (экран гаснет), если он не используется 20 секунд. Если он не будет использоваться в течении 2 минут, то он отключается. Включить его снова можно нажатием кнопки с надписью «Mode», нажав ее и удерживая несколько секунд (3-4 сек).
3. Чтобы самостоятельно выключить/выключить пульт, надо нажать и удерживать кнопку «Mode» в течении 4 сек.

**Важно! Пульт и приемник должны быть согласованы между собой. Только при согласовании они будут работать относительно друг друга на определенной частоте, и не смешиваться с частотой работающих рядом аналогичных устройств.**

- Пульт и Приемник, начало работы и согласование.
- Полностью зарядите пульт и ресивер в течение 5-6 часов.
- Включите пульт.



- Нажатием кнопки 7 выберите приемник №1 или 2 (номер приемника отображается на экране справа).
- Откройте заглушку (reset) и тонким предметом нажмите на переключатель - ресивер должен издать звук.
- Немедленно нажмите кнопку 8 (Y) - опять прозвучит звуковой сигнал, что означает успешное согласование пульта и ресивера.
- Выберите режим воздействия кнопкой «Mode» и установите нужный вам уровень кнопками 5 на правой стороне пульта.
- Устройство готово к работе.
- О включении и выключении Пульта и Приемника смотрите в разделе «Режим сохранения энергии батарей».
- Если ресивер разряжен, то он будет подавать звуковой сигнал в течение 1 минуты.

**Проверка электростатической коррекции**

- Это можно сделать при помощи теста неоновой лампы.
- Зажмите «ноги» неоновой лампы электродами ресивера. Выберите кнопкой «MODE» режим электровоздействия (символ на экране в виде значка «молния»),
- Кнопками регулирования уровней «вверх/вниз» на правой стороне пульта установите уровень 100.
- Подайте сигнал кнопкой «Y» - тестовая неоновая лампочка начнет светиться. Повторите тоже самое на 1-2 уровне.
- Вы можете выбрать самый низкий уровень воздействия на LCD экране, приложить палец к обоим электродам и подать импульс нажатием кнопки «Y». Вы почувствуете легкий укол в месте соприкосновения кожи с электродами.
- На 1-2 уровне разряд слабый и редкий, на 100 уровне разряд сильный и хорошо заметный по интенсивному свечению неоновой лампы.

**интернет магазин**

электроника.рф Дата продажи: \_\_\_\_\_

Цена \_\_\_\_\_  
Гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации  
Подпись продавца: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
контактные данные на сайте  
наш адрес:

<http://www.электроника.рф>

телефон: +7-928-777-37-65